

Cable Gate リモート録画予約

対象機種 ▶ **ファミ録たく録り** Panasonic製 TZ-HDW611PW / **ファミ録ブルーレイ** Panasonic製 TZ-BDT910P

CableGateとは・・・

- 1 番組表(地上波・BS・CS)を見ることができます!
- 2 オススメの番組情報や予告動画を観ることができます!
- 3 予め登録した観たい番組のお知らせメールがきます!
- 4 当社からのお知らせがチェックできます!



CableGateでケーブルテレビがもっと便利に楽しくなります!



CableGateの便利なサービス

EPG番組表

見たい番組を見逃しません!

EPGは1週間分が表示され、EPG上の番組名をクリックすると番組の詳細内容が表示されます。日付・時間単位で表示されるので、表示日時を変更したい場合は該当する日付・時間のタブをクリックしてください。

番組検索

日付・時間、ジャンル、チャンネル、フリーワードで絞り込むことができます。



おすすめ動画

弊社でおすすめする番組動画をご覧いただけます。ランキング形式で特に見られている動画を表示します。



面白そうな番組がいっぱいね!

お知らせメール

放送前にメールで通知!!

EPG上にある「お知らせメール」ボタンを押してメールアドレスを登録しておけば、該当番組が始まる1日前、1時間前、30分前、15分前にメールでお知らせいたします。配信タイミングは、登録時にお選びいただけます。

事前に登録しておく、放送前にメールでお知らせします。お気に入りの番組を見逃す心配がありません。

当社からのお知らせ

メンテナンス・障害情報

事前に計画されたメンテナンスや、突然発生したサービス障害を、モバイルで随時お知らせします。あれっ?と思ったらすぐにチェック!

さらに便利な機能も充実

カレンダーアプリやGoogleカレンダー、Twitterと連携ができます!また、お知らせメールの利用により、見たい番組の見逃し防止に!

step 1

STBの設定

はじめに...


STBとインターネットをつないでください。

※接続方法についてはP30の接続イメージをご覧ください。

1-1 LAN接続形態設定

ファミ録たく録りの場合

(Panasonic製 TZ-HDW611PW)




- 01 リモコンの操作一覧ボタン **A** を押します。
- 02 「設定する」を選び、リモコンの決定ボタン **B** を押します。
- 03 「ネットワーク関連設定」を選び、リモコンの決定ボタン **B** を押します。
- 04 「LAN 通信設定」を選び、リモコンの決定ボタン **B** を押します。
- 05 「LAN接続形態」を選び、リモコンの決定ボタン **B** を押します。
- 06 STBのご利用状況に合わせてインターネットへの接続状況を選択します。

※P30の接続①の場合は「無線」を、②の場合は「有線」を選択してください。

ファミ録ブルーレイの場合

(Panasonic製 TZ-BDT910P)



- 01 リモコンの操作一覧ボタン **A** を押します。
- 02 「その他の機能へ」を選び、リモコンの決定ボタン **B** を押します。
- 03 「初期設定」を選び、リモコンの決定ボタン **B** を押します。
- 04 「LAN 通信設定」を選び、リモコンの決定ボタン **B** を押します。
- 05 「ブロードバンドレシーバー設定」から「接続設定」を選び、リモコンの決定ボタン **B** を押します。
- 06 「インターネット」から「はい」を選び、リモコンの決定ボタン **B** を押します。

1-2 機器IDの確認

ファミ録たく録の場合 (Panasonic製 TZ-HDW611PW)


01 リモコンの操作一覧ボタン **A** を押します。

02 「設定する」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。

03 「ネットワーク関連設定」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。



04 「宅外リモート接続設定」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。



05 「宅外リモート接続機能」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。



ファミ録ブルーレイの場合 (Panasonic製 TZ-BDT910P)

01 リモコンの操作一覧ボタン **A** を押します。

02 「その他の機能へ」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。


03 「初期設定」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。

04 「LAN 通信設定」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。

05 「ブロードバンドレシーバー設定」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。

06 「機器ID」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。

07 「機器ID」が表示されます。



※表示された機器ID(16桁)は、P15~18 端末の設定(Cable Gateの設定)時に使用しますので、P12の機器IDメモ欄に控えてください。

06 リモコンの矢印ボタンを操作して「入」を選び
リモコンの戻るボタン **C** を押します。



07 「宅外リモート接続設定」画面に戻ったら
「ネットワークからの番組消去」を選び
リモコンの矢印ボタンを操作して「入」を選択
します。



08 「機器ID確認」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。



09 「機器ID」が表示されます。



※表示された機器ID(16桁)は、P15~18 端末の設定(Cable Gateの設定)時に使用しますので、右上の機器IDメモ欄に控えてください。

! 「機器ID」は会員登録に必要となるので番号を控えてください。

機器IDメモ



1-3 STB-IDの確認 [画面上で確認する場合]

ファミ録たく録り[®]の場合 (Panasonic製 TZ-HDW611PW)


01 リモコンの操作一覧ボタン **A** を押します。

02 「情報を見る」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。


03 「ICカード」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。



04 リモコンの緑ボタン **D** を押します。



05 「STB-ID」が表示されます。



※表示されたSTB-ID(12桁)は、P15~18 端末の設定 (Cable Gateの設定) 時に使用しますので、P14右上の機器IDメモ欄に控えてください。

ファミ録ブルーレイの場合 (Panasonic製 TZ-BDT910P)

01 リモコンの操作一覧ボタン **A** を押します。

02 「その他の機能へ」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。




03 「メール／情報」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。




04 「ICカード」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。



05 リモコンの緑ボタン **C** を押します。



06 「STB-ID」が表示されます。



※表示されたSTB-ID(12桁)は、P15~18 端末の設定 (Cable Gateの設定) 時に使用しますので、P14右上の機器IDメモ欄に控えてください。

[機器上で確認する場合]

STBの背面に貼られたシールに印刷された「STB-ID」を確認してください。



STB-IDメモ



! 「STB-ID」は会員登録に必要となるので番号を控えてください。

1-4 パスワードの初期化【任意】 ! 特にパスワードを設定していない場合は設定は不要です。

ファミ録たく録り[®]の場合 (Panasonic製 TZ-HDW611PW)


01 リモコンの操作一覧ボタン **A** を押します。

02 「設定する」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。

03 「ネットワーク関連設定」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。

04 「宅外リモート接続設定」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。

05 「機器パスワード初期化」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。



ファミ録ブルーレイの場合 (Panasonic製 TZ-BDT910P)

01 リモコンの操作一覧ボタン **A** を押します。

02 「その他の機能へ」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。


03 「初期設定」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。

04 「LAN 通信設定」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。

05 「ブロードバンドレシーバー設定」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。

06 「機器パスワード初期化」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。

07 「する」を選び
リモコンの決定ボタン **B** を押します。





2-1 ユーザーIDとパスワードの作成



スマートフォン・タブレットで登録



01 iOSはApp Store、AndroidはplayストアでCableGateを検索し、アプリをダウンロードしてください。
※アプリは無料となります。

02 **A** の設定メニューからケーブルテレビ局選択 ▶ 静岡県 ▶ TOKAIケーブルネットワーク を選択してください。

03 **B** の番組表メニューを選択。
右上の から「会員登録」を選びます。



04 会員登録画面が表示されますので、入力してください。

- A ご希望の「ID」を入力します。 ※任意の半角英数字6~20桁
 - B ご希望の「パスワード」を入力します。 ※任意の半角英数字6~20桁
 - C もう一度 **B** で入力した「パスワード」を入力します。
 - D 「メールアドレス」を入力します。 ※P09でご紹介した「お知らせメール」と「メールマガジン」を受信したいメールアドレスを入力してください。
 - E もう一度 **D** で入力した「メールアドレス」を入力します。
 - F 「加入コース」を選択します。 ※自身が加入されているデジパックコースを選択ください。ご不明な場合は当社カスタマーセンターまでお問い合わせください(オプションチャンネルは次のページにて設定いただけます)
 - G 「年齢制限付き番組の表示」(任意)を設定する場合は、年齢を選びます。
 - H 「誕生年月」(任意)を設定する場合、年・月を選びます。
 - I 「メールマガジンの受信」(任意)受信可否を選びます。
 - J 「機器ID」を入力します。 ※P11・12で確認した機器IDを入力してください。 ※16桁連続で入力します。 例:123456781234568
 - K 「STB-ID」を入力します。 ※P13・14で確認したSTB-IDを入力してください。 ※12桁連続で入力します。
 - L 「STBパスワード」を入力します。
 - M もう一度 **L** で入力した「STBパスワード」を入力します。
- ※ **L** **M** は4桁の任意の数字を入力してください。
※一度もパスワードを設定していない場合、またはSTB側でパスワードを初期化した場合(P14)、こちらのフォームで入力された任意の4桁のパスワードが機器に登録されます。また、登録したパスワードを忘れてしまった場合はSTB側でパスワードを初期化してください(P14)



ID・パスワードメモ

STB本体の画面確認

CableGate.Gガイドの会員登録(または会員情報変更)画面で機器ID、STBパスワードを入力する際は、STBに放送中の番組が表示されている状態である必要があります。「戻る」ボタンなどで、STBの「初期設定」画面、スタートメニューを閉じてください。

05 「登録」ボタンを押します。

06 確認画面が表示されるので、画面下部の「オプションチャンネルを選択」をクリックしてください。
※オプションチャンネルご契約者様のみとなります。

07 登録させたいオプションチャンネルをタッチすることで中央のボックスに移動させ、選択し終わったら登録ボタンをタッチします。

08 オプション番組選択結果が表示されるので問題が無ければ「登録」ボタンをクリックしてください。

09 会員登録画面で入力したメールアドレスに登録確認メールが送信されます。

10 メール本文に記載されたURLをクリックすると会員登録が完了します。





PCで登録

TOKAIケーブルネットワーク CableGate 検索



会員登録

A 任意の半角英数字6~20桁

B 任意の半角英数字6~20桁

C パスワード入力

D メールアドレス(必須)

E メールアドレス(再入力)

F 加入コース(必須) 実用型パック

G 視聴年齢制限付き番組が表示 設定なし

H 誕生日(任意) 月 年

I メールマガジン配信の可否 受け取る() 受け取らない()

J 機器ID(半角英数字16桁)

K STB-ID(半角英数字12桁)

L STBパスワード(半角英数字4桁)

M STBパスワード(再入力)

登録 戻る

- 「会員登録」を選びます。
- 会員登録画面が表示されますので、入力してください。
 - A ご希望の「ID」を入力します。 ※任意の半角英数字6~20桁
 - B ご希望の「パスワード」を入力します。 ※任意の半角英数字6~20桁
 - C もう一度 B で入力した「パスワード」を入力します。
 - D 「メールアドレス」を入力します。 ※P09でご紹介した「お知らせメール」と「メールマガジン」を受信したいメールアドレスを入力してください。
 - E もう一度 D で入力した「メールアドレス」を入力します。
 - F 「加入コース」を選択します。 ※自身が加入されているデジパックコースを選択ください。ご不明な場合は当社カスタマーセンターまでお問い合わせください (オプションチャンネルは次のページにて設定いただけます)
 - G 「年齢制限付き番組の表示」(任意)を設定する場合は、年齢を選びます。
 - H 「誕生日」(任意)を設定する場合、年・月を選びます。
 - I 「メールマガジンの受信」(任意)受信可否を選びます。
 - J 「機器ID」を入力します。 ※P11・12で確認した機器IDを入力してください。 ※16桁連続で入力します。 例:123456781234568
 - K 「STB-ID」を入力します。 ※P13・14で確認したSTB-IDを入力してください。 ※12桁連続で入力します。
 - L 「STBパスワード」を入力します。
 - M もう一度 L で入力した「STBパスワード」を入力します。 ※ L M は4桁の任意の数字を入力してください。 ※一度もパスワードを設定していない場合、またはSTB側でパスワードを初期化した場合(P14)、こちらのフォームで入力された任意の4桁のパスワードが機器に登録されます。 また、登録したパスワードを忘れてしまった場合はSTB側でパスワードを初期化してください(P14)

- 「登録」ボタンを押します。
- 入力内容が表示されます。 オプションチャンネルを登録しない場合は「登録」ボタンを押してください。(07へ) オプションチャンネルを登録する場合は「オプションチャンネル」ボタンを押します。(05へ)

パスワード: 123456781234568

ニックネーム: 実用型

加入コース: デジパック

視聴年齢制限付き番組の表示(必須): 設定なし

誕生日(任意): 設定なし

性別: 男性

メールアドレス配信の可否: 受け取る

STB-ID: 00000000000000

STBパスワード: 1234

登録 オプションチャンネル 戻る

オプションチャンネル名をクリックし「追加」ボタンを押します。

追加

確認画面が表示されますので「登録」ボタンを押し、登録が完了します。

登録


- オプションチャンネル名をクリックし「追加」ボタンを押します。
- オプションチャンネルの追加が終わりましたら、「登録」ボタンを押します。
- 確認画面が表示されますので「登録」ボタンを押し、登録が完了します。



3G携帯電話で登録



- トップ画面から、「EPG番組表」を選びます。
- 「会員登録」を選びます。
- 「空メールを送る」を選び、メールを送信します。
- 送信されたメールに表示されたURLをクリックします。
- 会員登録画面が表示されますので、入力してください。
 - A ご希望の「ID」を入力します。 ※任意の半角英数字6~20桁
 - B ご希望の「パスワード」を入力します。 ※任意の半角英数字6~20桁
 - C もう一度 B で入力した「パスワード」を入力します。
 - D 「加入コース」を選択します。 ※自身が加入されているデジパックコースを選択ください。ご不明な場合は当社カスタマーセンターまでお問い合わせください (オプションチャンネルは次のページにて設定いただけます)
 - E 「年齢制限付き番組の表示」(任意)を設定する場合は、年齢を選びます。
 - F 「誕生日」(任意)を設定する場合、年・月を選びます。
 - G 「メールマガジンの受信」(任意)受信可否を選びます。
 - H 「機器ID」を入力します。 ※P11・12で確認した機器IDを入力してください。 ※16桁連続で入力します。 例:123456781234568
 - I 「STB-ID」を入力します。 ※P13・14で確認したSTB-IDを入力してください。 ※12桁連続で入力します。
 - J 「STBパスワード」を入力します。
 - K もう一度 J で入力した「STBパスワード」を入力します。 ※ J K は4桁の任意の数字を入力してください。 ※一度もパスワードを設定していない場合、またはSTB側でパスワードを初期化した場合(P14)、こちらのフォームで入力された任意の4桁のパスワードが機器に登録されます。 また、登録したパスワードを忘れてしまった場合はSTB側でパスワードを初期化してください(P14)



会員登録

A 任意の半角英数字6~20桁

B 任意の半角英数字6~20桁

C パスワード入力

D 加入コース(必須) 実用型パック

E 視聴年齢制限付き番組の表示 設定なし

F 誕生日(任意) 月 年

G メールマガジン配信の可否 受け取る

H 機器ID(半角英数字16桁)

I STB-ID(半角英数字12桁)

J STBパスワード(半角英数字4桁)

K STBパスワード(再入力)

入力確認

- 「入力確認」ボタンを押します。
- 入力内容が表示されますので、内容を確認して「登録」ボタンを押します。(10へ) 「オプションチャンネル」を登録する場合、「オプションチャンネル登録」を選びます。(08へ)
- オプションチャンネル名のチェックボックスにチェックを入れ、「設定確認」ボタンを押します。
- オプションチャンネルの追加が終わりましたら、「登録」ボタンを押します。
- 確認画面が表示されますので、「実行」ボタンを押し、登録が完了します。



step 3 リモート録画予約をしよう



スマートフォン
タブレット



スマートフォン・タブレットで予約

01 番組表メニューを選択し
画面右上の会員メニューボタンをタッチし
表示されたログインボタンをタッチします。



02 ID・パスワードを入力してログインします。

！ ID・パスワードを忘れた場合

1 ログイン画面から
「パスワードを忘れた方は
こちら」をタッチします。



2 下記フォームにて各項目に
記入し、送信ボタンを押します。




03 予約ボタンをクリック

番組概要、番組詳細画面、検索結果に表示される
いずれかの予約ボタンをクリックしてください。

※「おすすめ」からの録画予約には対応していません。
※以下の条件をすべて満たしている場合のみ、「録画予約する」ボタンが表示されます。

- ログイン状態であること
- 加入コース、機器ID、STB-ID、STBパスワードが設定されていること
- 表示されている番組の放送開始時間が現在時刻より前であること



04 予約を登録する

録画モードを選択し
「確認」ボタンをクリックしてください。

！この時点ではまだ録画予約は完了していません。



05 予約を確定する

「登録」ボタンをクリックし、録画予約完了画面が
表示されることを確認してください。
なお、録画予約完了画面が表示されるまで
10秒程度かかる場合があります。

※以下の場合にはエラーとなり、録画予約ができませんので、設定等をご確認ください。

- STBに放送中の番組が表示されている状態でない場合(番組表や録画予約一覧などが表示されている場合)
- STB側の設定が正しくされていない場合(LANケーブルが接続されていない場合や「ブロードバンドレシーバー設定」が正しく設定されていない場合)
- STB側で該当番組の番組表が取得できていない場合

※予約が重複している場合「予約が重複しています」といったエラーメッセージが表示されますが、STB側には録画予約が登録されています。



予約・録画の一覧確認、取り消し



※以下の条件をすべて満たしている場合のみ、
「予約・録画一覧」ボタンが表示されます。

- ログイン状態であること
- 加入コース、機器ID、STBパスワードが設定されていること

PCで予約

01 「ログイン」を選びます。



02 ID・パスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。



03 ログイン状態のEPG番組表が表示されます。



04 番組表の中から録画したい番組を選びます。



05 番組詳細の下の「録画予約」ボタンを押します。



06 番組内容を確認し、録画モードを選択し「登録」をクリックします。



07 録画予約確認画面が表示されますので内容を確認して、「登録」をクリックします。



08 録画予約完了画面が表示されます。予約内容を確認したい場合は、「一覧を見る」ボタンを押します。

予約完了!



予約の確認、取り直し

01 「予約・録画一覧」ボタンを押します。



02 予約一覧が表示されます。予約を取り消す場合、「取消」ボタンを押します。



03 確認画面が表示されますので「予約取消」ボタンを押します。



取り直し完了が画面表示されます。

録画の確認、削除

01 「録画一覧」ボタンを押します。



02 録画一覧が表示されます。録画を削除する場合、「削除」ボタンを押します。



03 確認画面が表示されますので「録画削除」ボタンを押します。



取り直し完了が画面表示されます。



3G携帯電話で予約


01 トップ画面から「EPG番組表」を選びます。



02 「ログイン」を選びます。




03 ID・パスワードを入力し「ログイン」ボタンを押します。




04 ログイン状態のEPG番組表が表示されます。

05 録画したい番組を選びます。



06 「録画予約」をクリックします。

07 番組内容を確認し、録画モードを選択し「設定確認」をクリックします。



08 確認画面が表示されますので内容を確認して、「登録」をクリックします。「録画予約が完了しました」と表示され予約が完了します。

予約完了!



予約の確認、取り消し

01 「予約一覧」ボタンを押します。



02 予約一覧が表示されます。予約を取り消す場合、「削除確認」ボタンを押します。



03 確認画面が表示されますので、「削除」ボタンを押します。




取り消し完了が画面表示されます。

録画の確認、削除


01 「録画一覧」ボタンを押します。



02 録画一覧が表示されます。録画を削除する場合、当該番組の「削除確認」ボタンを押します。



03 録画削除確認画面が表示されますので、「削除」ボタンを押します。



削除完了が画面表示されます。